

BOMBAS DOSIFICADORAS

Modelo DECO

Bombas dosificadoras de bajo caudal, muy adecuadas para dosificar la mayoría de los fluidos aditivos químicos, debido a los materiales plásticos empleados en su construcción

Se caracteriza por la corta carrera de su parte móvil que asegura un menor desgaste sin necesidad de mantenimiento

No se averían si funcionan sin líquido o tienen cerrada la impulsión

Con regulación de caudal. Alimentación: 230V 50Hz.



Características relevantes

- ◆ Caja exterior en ABS
- ◆ Tapa frontal en INOX.
- ◆ Tapa protección comandos en policarbonato
- ◆ Separación parte electrónica de la hidráulica
- ◆ Cabezal en MOPLEN+FV
- ◆ Válvula asp/imp. en MOPLEN+FV
- ◆ Válvula doble esfera en asp /imp. montada en Kit
- ◆ Membrana en teflón de gran espesor
- ◆ Pistón en bronce
- ◆ Ensamblables lateralmente

Bajo demanda se pueden suministrar con cabezal y válvulas en PVC, PVDF o INOX., o con válvulas especiales para líquidos viscosos

Código	Caudal máx.	Presión máx.	Carrera	CCx impulso	Volts Wats	Kg
1.9509.01	2 L/hora	8Kg/cm ²	0,6 m/m	0,3	220/30	4
1.9509.02	5 L/hora	5Kg/cm ²	1 m/m	0,9	220/30	4
1.9509.03	8 L/hora	2Kg/cm ²	1,7 m/m	1,32	220/30.	4

Distribuidor: