

## BOMBAS PERISTÁLTICAS CAUDAL FIJO

### Modelo 253- OM

Bombas robusta y potente con un eficaz y simple diseño con rotor en acero inoxidable de 3 rodillos para trabajos intensos continuos o intermitentes.

Comportamiento excelente en el bombeo de líquidos viscosos con caudal de hasta 6 litros/min.  
Regulable disminuyendo la alimentación de 24V DC

### ESPECIFICACIONES



**253 - OM**

Cabezal peristáltico: carga de tubo fácil con rotor 3 rodillos de acero inoxidable  
 Velocidad: 500 rpm.  
 Presión de salida: 2 bar  
 Alimentación: 24V DC  
 Potencia: 100W  
 Condiciones ambientales: Temperatura, 0→60°C; Humedad, < 85%RH  
 Motor: motorreductor DC

Tubos, Ø interior: 9,6 mm (36); 8 mm (35); 6,4 mm (24). Espesor de pared 2,4 mm.

Dimensiones / Peso, 253 - OM: 120 mm x 255 mm x 110 mm / 2,7Kg

**Tabla orientativa de caudales para cada tubo**

Código Bomba ▼	Cabezal	rpm	6,4	8,0	9,6	◀ Ø int.tubo mm
<b>1.8798.00</b>	253	500	2700	4700	6000	ml/min

Caudales obtenidos con agua en condiciones normales y sin contrapresión de salida

### Cabezal 253



**Cabezal cerrado**



**Cabezal abierto**

- 1 - Palanca para abrir el cabezal.
- 2 - Protector de salida del eje tractor.
- 3 - Botones deslizantes para fijación del tubo peristáltico.

Distribuidor: